



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LC78 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4

Código do fabricante	HZJ78L-RJMRS H2
MOTOR	
Número de cilindros	6
Tipo de motor	Cilindro em Linha
Combustível	Diesel
Cilindrada (cm ³)	4164
Potência máx. (kW) a rpm	96/3800
Potência máx. (ch) a rpm	130/3800
Binário máx. Nm/(rpm)	285/2200
CARROÇARIA	
Formato	Carrinha
Número de portas	3
DIMENSÕES	
Distância ao solo (mm)	235
Distância entre eixos (mm)	2980
Dimensões (CxLxA) (em mm)	5130 x 1800 x 2080
TRANSMISSÃO	
Caixa de velocidades	Manual
Transmissão	4X4 acionável manualmente
PESOS/CAPACIDADES	
Número de lugares	13
Capacidade do depósito de combustível (l)	90
Volume do depósito de combustível secundário (l)	90
Tara (kg)	2515
Peso Bruto (kg)	3200
TRAVÕES	
Travão dianteiro	Discos ventilados
Travão traseiro	Tambores
Travão de estacionamento	Manual
SUSPENSÕES	
Suspensões dianteiras	Amortecedores com molas helicoidais
Suspensões traseiras	Lâminas
PNEUS	
Dimensões do pneu	225/95 R16
EXTERIOR	
Galeria	✓
Gancho de engate	Dianteiro , Traseiro
Para-lamas	Dianteiro , Traseiro
Degraus	Degraus lateral
Retrovisores exteriores	Pretos



LAND CRUISER 70 SERIES

Retrovisores exteriores ajustáveis	Manuais
Retrovisores exteriores rebatíveis	Manuais
Para-choques DIANT/TRAS	Pretos
Jantes	Aço
INTERIOR E CONFORTO	LC78 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4
Rádio	Rádio CD
Connectivity	USB
Altifalantes	2
Ar condicionado	Manual
Porta-copo(s)	Dianteiro
Vidros elétricos	Dianteiro
Vidros manuais	Condutor
Fecho centralizado	Sim
Volante	Uretano
Volante regulável	Em altura e em profundidade
Material dos Assentos	Vinil
Apoio para pé condutor	✓
Banco do condutor ajustável	Em profundidade
Luz do interior do automóvel	✓
Direção assistida	✓
SEGURANÇA PASSIVA	LC78 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4
Airbags	Condutor , Passageiro
Cintos de segurança dianteiros	2 x 3 pontos + 1 x 2 pontos
Seatbelts - Rear	2 pontos
Encosto de Cabeça	Dianteiro
Extintor	✓
Número de pneus sobresselentes	1
SEGURANÇA ACTIVA	LC78 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4
Antiarranque eletrónico	-
Alerta de porta mal fechada	✓
Faróis	Halogénio
3.ª luz de travagem	-
Controlo da trajetória	-
Distribuição eletrónica da travagem	-
Assistência na travagem de emergência	-
Ajuda no arranque em subidas	-
Controlo da aderência na descida	-
Active traction control (A-TRC)	-
ABS	✓
Triângulo de pré-sinalização	✓
Desembaciamento	Vidro traseiro